



ROMMELSBACHER

Bruksanvisning
Svenska



WPS 857
Varmhållningsbricka

Innehåll

Innehåll	2
Introduktion	3
Avsedd användning	3
Tekniska data	3
Leveransens omfattning	3
Förpackningsmaterial	4
Avfallshantering/återvinning.....	4
För din säkerhet	4
Första användning och drift	5
Rengöring och underhåll	6
Anteckningar	7

Introduktion



Vi är glada att du bestämde dig för denna premiumprodukt från tyskt märke. För att vara säker på att du kommer att njuta av att använda denna apparat under lång tid, läs följande instruktioner noggrant, observera och behåll dem och dela dem till alla framtida användare. Tack så mycket.

Avsedd användning

Apparaten är avsedd för att hålla varm mat i behållare endast för hushållsbruk (i köket, vid bordet, på kontoret, etc.). Annan användning eller modifiering av apparaten är inte avsedd och medför betydande risker. För skador som uppstår på grund av ej avsedd användning tar tillverkaren inget ansvar. Apparaten är inte avsedd för kommersiellt bruk.

Tekniska data

Anslut endast apparaten till ett isolerat jorduttag installerat enligt föreskrifterna.

Märkspänningen måste överensstämma med uppgifterna på märkskylten.

Anslut endast till växelström!

Nominell spänning:	230 V~ 50 Hz
Nominell effekt:	850 W
Uppvärmningstid:	ca 8 minuter
Värmehållningstid:	ca 1 timme

Leveransens omfattning

Kontrollera produktens perfekta skick omedelbart efter uppackning.

Förpackningsmaterial

Släng inte bara förpackningsmaterialet utan återvinn det.

Leverera pappers-, kartong- och wellpappförpackningar till insamlingsanläggningar. Lägg även plastförpackningsmaterial och folier i de avsedda uppsamlingsbassängerna.



I exemplen för plastmärkingen:

PE står för polyeten, kodnummer 02 för PE-HD, 04 för PE-LD, PP för polypropen, PS för polystyren.

Avfallshantering/återvinning



Enligt direktivet om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning får denna produkt inte slängas med ditt vanliga hushållsavfall vid slutet av dess livslängd. Vänligen leverera den därför utan kostnad till dina lämpligt licensierade lokala insamlingsanläggningar (t.ex. återvinningcentral) som handhar återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta dina lokala myndigheter för information om hur du kasserar produkten.

För din säkerhet:



Observera: Läs alla säkerhetsråd och instruktioner.

Underlåtenhet att följa säkerhetsråden och instruktionerna kan orsaka elektriska stötar, brand och/eller svåra skador eller brännskador!



Vid användning blir ytorna varma, så tänk på risken att bränna dig när du rör vid metallytan! Nätsladden - även den för närliggande elektriska apparater - får inte vidröra värmeplattan!

Håll alltid barn under 8 år borta från produkten och nätsladden.

Barn från 8 års ålder måste övervakas vid rengöring eller underhåll av apparaten.

- Barn från 8 års ålder och personer med funktionshinder av fysisk, sensorisk eller mental natur får inte använda denna apparat utan tillräcklig övervakning och/eller motsvarande expertråd och säkerhetsinstruktioner.
- Barn får inte leka med denna apparat.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när du använder den. Använd den endast för det ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning. Felaktig användning kommer att leda till förlust av garantin.
- Förpackningsmaterial som t.ex. foliepåsar bör hållas borta från barn.
- Lägg den på en värmebeständig yta och säkerställ fri luftcirkulation.
- Före varje användning, kontrollera att apparaten och tillbehören är sunda.
- Använd den inte om den har tappats eller visar synliga skador. Koppla i så fall bort strömförsörjningen och låt en specialist kontrollera apparaten.
- När du lägger nätsladden, se till att ingen kan trassla in sig eller snubblar över den så att man kan undvika att dra ner apparaten av misstag.

- Håll nätsladden borta från heta ytor, vassa kanter och mekaniska krafter. Kontrollera nätsladden regelbundet för skador och försämringar. Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar risken för elektriska stötar.
- För att koppla bort sladden från elnätet och från apparaten, dra bara i kontakten, aldrig i sladden.
- Sänk aldrig ner apparaten, nätsladden eller kontakten i vatten för rengöring.
- Förvara inte apparaten utomhus eller i fuktiga rum.
- Denna elektriska apparat uppfyller relevanta säkerhetsstandarder. Vid tecken på skada på apparaten eller nätsladden, koppla ur apparaten omedelbart. Reparationer får endast utföras av auktoriserade fackverkstäder. Felaktiga reparationer kan leda till avsevärda faror för användaren.
- Använd inte denna enhet med en extern timer eller ett separat telekontrollsystem.
- Använd inte apparatens ovansida som avsättningsställ eller arbetsyta, eftersom den blir varm när du använder apparaten! Som skydd mot brand, placera i allmänhet inte föremål av papper, plast, tyg eller annat lättantändligt material på heta ytor.
- Felaktig användning och underlåtenhet att följa bruksanvisningen upphäver garantin.

Första användning och drift



Observera: Het yta!

- **Den värmelagrande värmebrickan har en speciell konfiguration, vilket innebär att den rostfria brickan värms upp mindre i de perifera zonerna än i mitten av ytan. Denna funktion förhindrar överhettning av greppområdena och minimerar risken för brännskador.**
- **Apparaten har en dekorativ yta av hög kvalitet. Var noga med att lägga köksredskap försiktigt på ytan och inte skjuta på den. Hårt porslin kan orsaka repor.**
- **För att undvika skador, se till att endast använda den medföljande nätsladden.**
- Anslut kontakten till apparaten med värmebrickans strömutfärd.
- Anslut sedan säkerhetskontakten till ett jordat utfärd.
- Värmebrickan når sin maximala temperatur på ca 120 °C inom ca 8 minuter.
- Kontrolllampan slocknar.
- Kontakten till apparaten kan nu tas bort.
- Apparaten är nu oberoende av strömförsörjning och kan användas för en mängd olika ändamål.
- Den ackumulerade värmen kommer att lagras i upp till en timme.

- Det är möjligt att hålla apparaten ansluten till elnätet under en längre period. Den integrerade termostaten fungerar också som en termisk avstängning för att förhindra överhettning. Den stänger av värmeelementet automatiskt så snart den maximala temperaturen har uppnåtts. När temperaturen sjunker startar termostaten igen helt av sig själv och värmer upp värmebrickan till maximal temperatur. Du kan se att termostaten justerar sig själv för att bibehålla temperaturen genom att pilotlampan tänds och släcks.
- **Koppla ur apparaten efter användning!**
- Köksredskap med jämn botten, som ger god kontakt med värmebrickans yta, är särskilt lämpliga för att hålla maten varm.
- Bottenstativet bör inte vara för högt eftersom det annars kommer att uppstå betydande värmeförluster.

Rengöring och underhåll



Dra alltid ur kontakten och låt kyla ner apparaten innan rengöring! Sänk aldrig ner apparaten, nätsladden eller kontakten i vatten för rengöring! Se till att inget vatten eller fukt kan tränga in i apparaten underifrån!

Rengör apparaten med lätt fuktad trasa med lite diskmedel.

Torka den ordentligt.

Behandla ytorna med lämpliga vårdprodukter då och då.

Använd aldrig slipmedel, lösningsmedel, stålull eller spetsiga föremål!

Behandla aldrig apparaten med en ångtvätt!

Anteckningar:



Tillverkare:

Rommelsbacher ElektroHausgeräte GmbH
Rudolf-Schmidt-Straße 18
91550 Dinkelsbühl
Tyskland

Importör och kundservice i Finland:

Oy Noortrade Ab
Hallimestarinkatu 2
S:t Karins, Finland
02-5122500
info@noortrade.fi

Svensk översättning:
Kenny Nordic AB